

Último paso para conectar sus cargadores a la Red Blink

¿Qué es la puesta en servicio?

Su contratista o electricista debe ejecutar la puesta en servicio. Este último paso de instalación garantiza que su cargador esté programado de manera segura con el amperaje y voltaje correctos para no dispensar demasiada o poca energía y disparar el disyuntor. También conecta su cargador a nuestra red, lo que le proporciona información fundamental de su equipo a Blink y desbloquea los recursos de anfitrión para usted.

Con la Red Blink, usted puede hacer lo siguiente:

- Fijar horarios de funcionamiento
- Determinar quién puede utilizar el cargador y cuándo
- Corroborar el estado actual del equipo
- Controlar el cargador de forma remota
- Ver la cantidad de energía que usan los conductores
- Establecer precios para la energía que se utiliza
- Crear informes personalizados de energía utilizada, ingresos generados y más funciones

Pasos para la puesta en servicio de su contratista

1 Recopilación: es fundamental que su contratista recopile la siguiente información e imágenes y que se las envíe a Blink durante el proceso de puesta en marcha. Si usted o su contratista tienen alguna pregunta, llamen al (888) 998.2546 x2 mientras estén frente al cargador.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| a. Imagen de los 3 cables prensados | e. Tamaño del cable |
| b. Imagen de la instalación final terminada | f. Voltaje de línea 1 |
| c. Latitud y longitud
¿Cómo hacerlo? | g. Voltaje de línea 2 |
| d. Tamaño del disyuntor | h. Voltaje combinado de línea 1 y 2 |
| | i. Circuito dedicado o compartido |

2 Llamar al Centro de Operaciones de la Red Blink (NOC) entre las 6:00 am y las 5:00 pm, MST, al (888) 998.2546 x2. Un técnico le dará por teléfono una dirección de correo electrónico para que le envíe toda la información y las imágenes.

Si tiene alguna pregunta, no dude en consultarle al ejecutivo de ventas.

Comuníquese con Soporte para Anfitriones al (888) 998.2546 x2 o envíe un correo electrónico a hostsupport@blinkcharging.com.

Si bien estas recomendaciones hechas por Blink tienen la intención de ayudarlo y guiarlo con la configuración y la instalación de sus nuevos cargadores Blink, solo se ofrecen como sugerencias. Blink hace hincapié en que investigue y llegue a sus propias conclusiones, ya que usted tiene la última palabra y Blink no acepta ninguna responsabilidad por cualquier accidente o daño que surjan de que usted siga las recomendaciones de Blink durante la instalación, y usted libera expresamente a Blink de estas.